

Handleiding inductiekookplaten keuken pods/trekkershutten (Wilgen)

- 1) Plaats een pan op de inductiekookplaat
- 2) Controleer of er tussen de + en - (positie 9) “Lo” staat; zo ja, dan is de inductiekookplaat gelocked, unlocken door op het slotje (knop 6) enkele seconden je vinger te houden tot je een piep hoort -> “Lo” verdwijnt nu
- 3) Zet aan met knop 11 (aan/uit) → er komen 6 streepjes te staan
- 4) Druk nu op een van de knoppen 13 (kookzonetoets), die van de plek waar je pan opstaat, hier gaat nu een “0” knipperen
- 5) Druk nu op de + knop (8); het verwarmen start nu op niveau 5; met de + en - knop kunt u kookniveau van 1 tot en met 9 instellen; knop 10 (Boost) is voor zeer snel verwarmen
- 6) Na afnemen van de pan de power op 0 terugzetten
- 7) Na het koken met knop 6 de inductiekookplaat locken “Lo” verschijnt nu; hierna met knop 11 het toestel uitzetten.

Smakelijk eten