

Handleiding TV



Zet de TV aan met de LG afstandsbediening (richt op het rode lampje rechtsonder op de TV).

Soms gaat dit lastig, gebruik dan de aan/uit-knop rechtsonder op de TV zelf:  (links van INPUT).



Als de Digitenne ontvanger niet aan staat (niets in display) zet dan de Digitenne ontvanger aan met de Digitenne afstandsbediening (duurt even).

Nu is er beeld van één van de zenders, gebruik nu alleen de Digitenne afstandsbediening om kanaal te wisselen en het volume harder/zachter te zetten.



NB Deze handleiding blijft alleen werken als de instellingen van de TV en Digitenne niet gewijzigd worden. Vriendelijk verzoek deze te laten zoals ze nu zijn zodat de volgende gasten ook weer TV kunnen kijken.

Z.O.Z. Laptop aansluiten op het TV-scherm

Laptop aansluiten op het TV-scherf

Als je een laptop hebt met een HDMI-aansluiting, kun je deze aansluiten op het TV-scherf.

Haal de HDMI-kabel uit de Digitenne ontvanger:



En sluit deze aan op je laptop.

Volume zet je harder of zachter met de LG afstandbediening.

Vergeet na afloop niet de HDMI-kabel uit je laptop te halen en weer aan te sluiten op de Digitenne ontvanger.